

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || [zgp@nt-rt.ru](mailto:zgp@nt-rt.ru)

## ГРПБ-13-1Н-У1

# Газорегуляторные пункты блочные с одной линией редуцирования и байпасом






функциональная схема ГРПБ-13-1Н-У1

1 — кран шаровой КШ-50 – 4 шт.; 2 — клапан предохранительный сбросной КПС-Н – 1 шт.; 3 — кран шаровой КШ-20 – 3 шт.; 4 — манометр входной типа МТ – 1 шт.; 5 — фильтр газовый типа ФГ – 1 шт.; 6 — регулятор давления газа типа РДГ-50Н – 1 шт.; 7 — кран шаровой КШ-15 – 6 шт.; 8 — манометр выходной типа МТ – 1 шт.; 9 — кран шаровой КШ-25 – 1 шт.; 10 — кран шаровой с механическим приводом КШ-50 – 1 шт.; 11 — узел отопления газовым обогревателем;

### Технические характеристики ГРПБ-13-1Н-У1

- Регулятор РДГ-50В / РДГ-50В / РДГ-50В / РДГ-50В
- Седло регулятора Ø30 / Ø35 / Ø40 / Ø45
- Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ5542-87
- Давление газа на входе, Рвх, МПа 1,2
- Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа 1,5÷60 / 1,5÷60 / 1,5÷60 / 1,5÷60
- Пропускная способность(для газа плотностью  $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$ ),  $\text{м}^3/\text{ч}$  2240 / 3240 / 4360 / 5680
- Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более 7



габаритная схема ГРПБ-13-1Н-У1

1 — Рвх (Ду50); 2 — Молниеотвод; 3 — Дымоход; 4 — Продувочный патрубок (Ду20); 5 — Взрывобезопасный клапан; 6 — Дефлектор; 7 — Вход ПСК-50 (Ду50); 8 — Выход ПСК-50 (Ду50); 9 — Рвых (Ду50); 10 — Подвод импульса к регулятору (Ду25);

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов: <http://zpgo.nt-rt.ru/> || [zgp@nt-rt.ru](mailto:zgp@nt-rt.ru)**